

TOM 811145

Produit Mixte : Electrique (CE) / Charbon de bois (EN 1860-1)

Livret d'assemblage




Consulter entièrement la notice avant utilisation







Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure








LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, OU DES DOMMAGES MATERIELS PAR INCENDIE




1 - Vue éclatée




0 181





5A2		x 1
0035		x 2
5A5		x 2
0763		x 12
5A1		x 1
0330		x 1
i270		x 2
i275		x 2
5A3		x 1
5A4		x 1
0118		x 2
0119		x 1

0117		x 1
0071		x 4
0076		x 1
0336		x 1
0401		x 1
i335		x 1
i096		x 2
0263		x 1
0403		x 1
0331		x 2
0040		x 1
0066		x 1

0030		x 1
0010		x 1
0111		x 2
0060	 Couvercle de protection	x 1
0111-2		x 2
0161		x 1
0402		x 1


0171		x 1
0011		x 1
0177		x 1
0061	 Couvercle de protection	x 1
0080		x 1
0 181		x 1

	6 x 45	16
	6 x 20	4
	6 x 16	34
	4 x 12	16
	3,5 x 9,5	4
	6 X 35	2
	6 X 12	4
	6 X 16	4


	Ø 10	2
	Ø 6	12
	Ø 4	16
	Ø 25	2
	Ø 6	2
	Ø 4	16
	Ø 10 X 10	2
	4	1

2 - Instructions de montage


1





2





3



4






7


Ø6 x 45
x 8

4
x 1

**8**

Ø6 x 16
x 8

4
x 1




9

Ø6 x 16





x 4

4



x 1


**10**

Ø6 x 16





x 8

4



x 1




11

Ø6 x 16



x 2



x 1



12

Ø6 x 35



x 2

Ø6 x 16



x 2


Ø6



x 4



x 1



13

Ø6 x 16



x 2

Ø25




x 2

4



x 1

**14**

Ø6




x 2




Ø6





x 2



15 Ø6 x 12




16 Ø3,5 x 9,5 Ø4



17

Ø6 x 16




x 4

4





x 1

**18**



Ø6 x 12



x 2





19 Ø6 x 20 — Ø4 x 12 — Ø6 — Ø4
 x 2a — x 4b — x 2 — x 4



FR - Ne pas serrer les joues 0030 et 0040 avant le montage de la tôle 0066.



20 Ø6 x 16 — Ø6 — 4
 x 4 — x 4 — x 1



21

Ø4 x 12 Ø4 Ø4




x 4 x 4 x 4



22

Ø4 x 12 Ø4 Ø4




x 4 x 4 x 4



23





Ø4 x 12 Ø4 Ø4





x 2 x 2 x 2

**24**

Ø4 x 12 Ø4 Ø4


x 2 x 2 x 2





25**Ø6 x 20****x 2****26**

27


Ø6 x 16



x 4

**28**

29



30



FR - Ces couvercles servent
UNIQUEMENT de protection.



Ne pas laisser le couvercle si la
plancha électrique fonctionne et
lors de l'utilisation du barbecue
charbon de bois car celui ci
risque d'être très chaud.

